

# Stromhamster / Solar-Heiz-Kraft-Werk (SHKW)

## Installationsanleitung und Bedienungsanleitung



Version 2.1

Stand 14.08.2014



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Solar-Heiz-Kraft-Werk (SHKW).

Die SolarInvert GmbH hat über 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von leistungsstarken elektronischen Bauteilen und Systemen für die Photovoltaik.

Wir haben uns zum Leitbild gemacht, unsere Kunden immer nach höchsten Anforderungen zu bedienen.

Technik und Ausstattung unserer Produkte entsprechen funktionell und sicherheitstechnisch dem neuesten Stand nationaler und internationaler Anforderungen. Weiterentwicklungen und Verbesserungen werden laufend berücksichtigt, daher können sich Abbildungen, Maße und technische Daten sowie allgemeine Inhalte, die in diesem Handbuch aufgeführt sind, durch Anpassung an neue Erkenntnisse verändern. Dabei haben wir uns entschieden, nicht jede Neuentwicklung oder Tendenz des Marktes auf Kosten unserer Kunden zu testen. So setzen wir neue Techniken und Konzepte erst nach eingehenden eigenen Tests und Studien ein.

Copyright: Copyright© 2014 Solarinvert GmbH.

Dieses Handbuch sowie die beschriebenen Geräte sind urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung dieses Dokuments ist nicht erlaubt, sofern nicht ausdrücklich genehmigt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nennung von Produkten anderer Hersteller in diesem Handbuch dient ausschließlich Informationszwecken, und stellt keinen Warenzeichenmissbrauch dar.

Haftungsausschluss: Bei der Zusammenstellung der Texte und Darstellungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotz aller Bemühungen können Fehler nicht vollständig vermieden werden. Für die Richtigkeit des Inhalts kann daher keine Garantie übernommen werden. Für fehlerhafte Angaben und deren Folgen können wir weder eine juristische Verantwortung und keinerlei Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. Wir sind bemüht, diese Anleitung immer der aktuellsten Geräteversion anzupassen. Es ist jedoch möglich, dass Unterschiede zwischen Geräten und Anleitung vorhanden sein können.

(Technische Änderungen behalten wir uns vor.)



## Inhalt

1.	Α	Allgemeine Hinweise	. 5
2.	S	Sicherheitshinweise	. 6
3.	G	Gerätebeschreibung	. 7
	3.1	Technische Eigenschaften	. 8
	3.2	Pariante Heizstab	. 9
	3.3	Variante Boiler	11
4.	M	Nontageanleitung	14
	4.1	Control Unit Steuereinheit	14
	4.2	Power Unit (Leistungseinheit)	15
	4.3	Kabellängen	16
	4.4	Einbau der Stromsensoren	17
	4.5	Hydraulischer Anschluss	18
	4.6	Temperaturfühler	19
	4.7	Pumpen Einstellungen bei der Boiler Variante	20
5.	Ir	nbetriebnahme	21
6.	Ε	Einstellen der Steuerung	22
	6.1	Fehlerbeschreibungsliste "Anlagencheck"	30
	6.2	Pehlerbeschreibungsliste "GPRS"	32
7.	О	Online Monitoring	35
8.	Li	ieferumfang Variante Boiler	36
9.	Li	ieferumfang Variante Heizstab	37
10	. D	Daten Ihres SHKW`s	38
11	. F	reigabe-Online-Monitoring/Einverständniserklärung	39



### Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht Funktionsweise SHKW	7
Abbildung 2: Einbindung der Heizstab Variante (schematisch)	10
Abbildung 3: Steckerbelegung der Steuereinheit Variante Heizstab	10
Abbildung 4: Einbindung der Boiler Variante (schematisch)	12
Abbildung 5: Steckerbelegung der Steuereinheit Variante Boiler	12
Abbildung 6: Einzuhaltende Abstände der Power Unit	15
Abbildung 7: Anschluss Variante Heizstab	18
Abbildung 8: Anschluss Variante Boiler	18
Abbildung 9: Anbringung der Temperatursensoren	19
Abbildung 10: Strangregulierungsventils	20
Abbildung 11: Anzeigeelemente vom SHKW	22
Abbildung 12: GPRS Modem	
Abbildung 13: Anzeige der Monitoringdaten, Beispiel	



#### 1. Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese immer in der Nähe des Gerätes auf, um sie bei Bedarf schnell verfügbar zu haben. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst oder den Verkäufer.

Bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch und beachten die hier aufgeführten Hinweise und Sicherheitsvorschriften.

Für direkte Schäden, wie indirekte durch unsachgemäße Installation oder Bedienung, übernehmen wir keinerlei Haftung.

Wird das Gerät darüber hinaus unsachgemäß oder zweckentfremdet verwendet, entfallen jegliche Haftung, Garantie und Gewährleistungsansprüche.

Bitte händigen Sie diese Dokumentation dem Besitzer nach erfolgreicher Installation aus, und senden die Dokumente (<u>Daten Ihres SHKW`s</u>; <u>Freigabe Online Monitoring</u>) ausgefüllt und unterschrieben an die Solarinvert GmbH zurück.



#### 2. Sicherheitshinweise



Die Erstinbetriebnahme, Wartung und Montage des SHKW's dürfen nur autorisierte und anerkannte Fachhandwerksbetriebe durchführen. Für die Installation des SHKW ist eine Elektrofachkraft, sowie eine Sanitär-Heizungsfachkraft notwendig. Diese sind für die Beachtung und Einhaltung der bestehenden Installationsvorschriften, Richtlinien und Normen voll verantwortlich. Bei nicht vorschriftsgemäßen und normkonformen Einbau und Betrieb übernehmen wir keinerlei Haftung für Schäden.

Bei unsachgemäßer Installation oder Betrieb kann es zu Brandgefährdungen, schweren Verletzungen oder Tod durch Berühren von Klemmen, Leitungen (stromführenden Bauteilen) kommen.

#### Bitte beachten Sie:

- Öffnen Sie das Gerät nie im Betrieb.
- Verwenden Sie das Gerät nur wenn es im einwandfreien Zustand ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur wenn es von einem autorisierten Fachhandwerksbetrieb installiert wurde.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem Gerät vor.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.

Für die elektrische Betriebssicherheit ist der installierende Fachhandwerker zuständig, insbesondere für:

- die ordnungsgemäßen Erdung
- die Leiterdimensionierung
- den Kurzschlussschutz

Für die sanitäre Anbindung ist der installierende Sanitärhandwerker zuständig, insbesondere der:

- zulässigen maximalen Temperaturen
- zulässigen maximalen Drücke
- hydraulischen Einbindung in das bestehende System

Bei Wartungen oder Fehlersuche schalten Sie bitte das Gerät vollständig frei! Lassen Sie diese arbeiten bitte immer von einem Fachhandwerksbetrieb durchführen!

Einige Komponenten können sehr hohe Temperaturen erreichen, dadurch besteht Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr bei unsachgemäßer Installation oder Berührung.

Das SHKW ist nur im Hausgebrauch für die Erwärmung von Wasser in rohrgebundenen Systemen zulässig.



#### 3. Gerätebeschreibung

Das SHKW ist eine intelligente Steuerungs- und Schalteinheit, um regenerative erzeugte Energie sinnvoll im Haushalt auf elektrische und thermische Energie zu verteilen. Das SHKW lässt immer der direkten Eigenstromnutzung (Eigenverbrauch) den Vorrang, erst danach wird die überschüssige Energie in das Warmwasser- und/oder Heizungssystem überführt. Weitere steuerbare Verbraucher können ebenfalls an das System angeschlossen werden. Das System arbeitet vollständig autonom und überwacht und schaltet selbständig die Peripherie.



Abbildung 1: Übersicht Funktionsweise SHKW

- 1 PV Module
- 2 PV Wechselrichter
- 3 Messung Erzeugung (PV, Wind, BHKW)
- 4 Messung Hausverbrauch
- 5 Control Unit

- 6 steuerbare Verbraucher
- 7 Power Unit
- 8 Heizaggregat (Boiler, Heizstab)
- 9 Pufferspeicher



#### 3.1 **Technische Eigenschaften**

Das SHKW ist für folgende Wasser-Temperaturen ausgelegt:

Boiler Variante: max.: 80°C Heizstab Variante: max.: 80°C

Alle von uns verwendete Komponenten sind für auch für Trinkwassersysteme geeignet.

#### Umgebungsbedinungen:

Umgebungstemperatur: -20°C bis + 40 °C

Feuchtigkeit nicht kondensierend

#### **SHKW Control Unit:**

367 x 306 x 120 mm Gewicht: 2,2 kg

IP 20

#### **SHKW Power Unit:**

Maße: 375 x 344 x 155 mm

Gewicht: 4,4 kg

IP 20

#### Zubehör:

Hygienespeicher 300 Liter Maße(d x H): 610 mm x 1779 mm

Gewicht: 160 kg

Hygienespeicher 500 Liter Maße(d x H): 760 mm x 1760 mm

Gewicht: 240 kg

Hygienespeicher 800Liter

Maße(d x H): 990 mm x 1900 mm

Gewicht: 260 kg



#### 3.2 Variante Heizstab



Vorzunehmende Einstellung am Gerät: Der Temperatureinstellknopf muss für die Verwendung des SHKW auf die maximale Temperatur eingestellt sein!

Der Einschraubheizkörper muss im Betrieb vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sein! Der Einbau muss waagerecht erfolgen. Der Flüssigkeitsumlauf durch die Heizkörper darf nicht beeinträchtigt werden.

Bei Einsatz der Heizkörper in kalkhaltigem Wasser, muss der Heizkörper (Heizstab) regelmäßig entkalkt werden. Die örtlichen Gegebenheiten sind zwingend zu beachten.

Die elektrischen Vorschriften der örtlichen Energieversorger müssen eingehalten werden.



Die Garantieansprüche des Herstellers entfällt bei:

- Missachtung der Montagevorschriften/Bedienungsanleitung
- Technische Änderungen am Gerät
- Anwendungen für die das Gerät nicht konzipiert wurde
- Unsachgemäße Bedienung und Wartung
- Nichteinhalten der Richtlinie VDI 2035






Abbildung 2: Einbindung der Heizstab Variante (schematisch)




Abbildung 3: Steckerbelegung der Steuereinheit Variante Heizstab



#### 3.3 Variante Boiler

Der geschlossene Warmwasser Wandspeicher ist ursprünglich vom Hersteller AEG und trägt nun die Bezeichnung DEM 30 Basis Solarinvert.

Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in Verbindung mit der SHKW Power Unit modifiziert!

Die Änderungen wurden in der ursprünglichen Bedien- und Installationsanleitung von AEG ergänzt.



Vorzunehmende Einstellung am Gerät: Der Temperatureinstellknopf muss für die Verwendung des SHKW auf die maximale Temperatur eingestellt sein!

#### Montage:

Das Gerät ist ausschließlich zur festen Wandmontage vorgesehen. Achten Sie darauf, dass eine ausreichende tragfähige Wand zur Verfügung steht.

Farbkennzeichnung der Armaturen-Anschlussrohre:

Rechts, Blau: Kaltwasseranschluss Links, Rot: Warmwasseranschluss

Bitte lesen Sie die beigelegte Bedienungsanleitung / Installationsanweisung sorgfältig durch und beachten die Sicherheitshinweise darin.



Nach einem Einsatz des Boilers in Heizungswasser, darf der Boiler nicht mehr für Trinkwasseranwendungen verwendet werden, und muss zusätzlich durch den beiliegenden Aufkleber deutlich kenntlich gemacht werden!

Die Schutzanode muss regelmäßig nach Vorgabe des Herstellers von einem Fachhandwerker kontrolliert werden.

Bauseits muss bei der Montage ein Sicherheitsventil gegen Überdruck (max. 6 bar) in der hydraulischen Installation eingebaut werden.

Bitte dämmen Sie das gesamte Rohrsystem nach den aktuellen EnEV Vorgaben (Anlange 5). Nur dann kann gewährleistet werden, dass die gesamte produzierte Wärme möglichst effizient in das Trinkwarmwasser und/oder Heizungssystem integriert werden kann!

Achten Sie bei der Installation auf möglichst kurze Entfernung zwischen dem Boiler und dem Temperaturfühler B3.






Abbildung 4: Einbindung der Boiler Variante (schematisch)




Abbildung 5: Steckerbelegung der Steuereinheit Variante Boiler



#### Bei Störungen des Warmwasser Kleinspeichers:

Störung	Ursache	Behebung
Das Gerät liefert kein Warmwasser.	Temperatur- Einstellknopf ist auf "Aus" gedreht	Drehen Sie den Temperatur-Einstellknopf auf die maximale Temperatur.
	Es liegt keine Spannung an.	Überprüfen Sie die Sicherung in der Power Unit sowie in der Control Unit
	Der Temperaturbegrenzer (STB) hat angesprochen	Machen Sie den Begrenzer wieder einsatzbereit, in dem Sie den Rückstellknopf am Begrenzer eindrücken. Erneuern Sie den Temperaturregler. Diese Arbeiten dürfen nur von ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden.
Starke Siedegeräusche im Gerät.	Verkalkung des Geräts.	Lassen Sie das Gerät vom Fachmann entkalken, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.



#### 4. Montageanleitung

Die gesamte Installation und Montagearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Das SHKW besteht aus mindesten zwei Einheiten. Die sogenannte Steuereinheit (Control Unit) und eine Leistungseinheit (Power Unit). Die gesamten Einheiten sind für eine senkrechte Wandmontage konzipiert. Das Gehäuse der Einheiten wird bündig an die Wand montiert.

Achten Sie darauf, dass Schrauben/Dübel auf das Wandmaterial abgestimmt sind und damit die Tragfähigkeit garantiert wird.

Elektroanschluß: siehe Elektroplan

Das Relais K4, zur Ansteuerung der Boilerpumpe ist prinzipiell in der Control Unit eingebaut und verdrahtet (auch bei der Heizstabvariante!).

Die Relais K5 und K6 zur Ansteuerung externer Verbraucher werden standardmäßig nicht mitgeliefert.

Zur Nachrüstung von K5 bzw. K6 ist ausschließlich folgender Relaistyp zulässig: Typ: ER 12 DX-UC Hersteller: Eltako

#### 4.1 Control Unit Steuereinheit

Die Steuereinheit muss in der Hausverteilung durch geeignete Vorsicherung geschützt werden. Hier sind drei Sicherungsautomaten B 16 A einzubauen.

Die detaillierte Anschlussbelegung kann dem Elektroschaltplan entnommen werden.

Die Prüftaste "T" der Fehlerstromschutzeinrichtung muss einmal pro Monat betätigt werden. Dies sollte möglichst nicht unter Last/Sonneneinstrahlung geschehen.



#### 4.2 Power Unit (Leistungseinheit)

#### Mindestabstände

## Bitte achten Sie zudem auf die von den Wechselrichtern-Herstellern vorgeschriebenen Abstände!

Die Anschlüsse sind alle nach unten zu führen.




Abbildung 6: Einzuhaltende Abstände der Power Unit

#### **Wichtiger Hinweis!**

Der Neutralleiter des Heizelementes (Boiler oder Heizstab) muss unbedingt an die Klemme **N** \* in der Power Unit angeschlossen werden, und darf keine elektrische Verbindung zum Neutralleiter haben, da sonst das Leistungsteil zerstört wird!



#### 4.3 Kabellängen

#### Von der Power Unit zum Wärmeerzeuger

Variante Heizstab:

Von der Power Unit zum Heizstab darf die maximale Kabellänge nicht größer als 3 Meter sein. Bitte auf die Kabeldimensionierung achten!

Variante Boiler:

Von der Power Unit zum Boiler darf die maximale Kabellänge nicht größer als 3 Meter sein. Bitte auf die Kabeldimensionierung achten!

#### Von den Stromzählern zu der Control Unit

Maximale zulässige Leitungslänge 25 Meter.

#### Temperaturfühler

Die Leitungslänge darf maximal 25 m betragen.



#### 4.4 Einbau der Stromsensoren

## Der Stromzähler P3 ist generell immer vorverkabelt in der Steuerungseinheit (Control Unit) verbaut!

Es müssen zwingend die mitgelieferten Stromzähler (P1, P2) verwendet werden.

Der Stromzähler P1 muss immer als Erzeugungszähler eingebaut werden. Dieser wird in die Zuleitung der EEA (Energie Erzeugung Anlage) eingebaut. Bitte auf die korrekte Einbaurichtung achten. Der Zähler wird direkt nach der regenerativen Stromerzeugung eingebaut. Die davon abgehende SO Datenleitung wird an die P1 der Control Unit angeschlossen.

Der Stromzähler P2 muss immer den Hausverbrauch messen. Dieser Stromsensor wird in die Zuleitung zu den Hausverbrauchern eingebaut. Darauf achten das kein EEA nach dem Leistungsmessgerät P2 einspeist.

Für den Einbau der beiden Stromzähler benötigen Sie ausreichend Platz im Zählerschrank.

Die Stromzähler haben folgende Abmessungen: 122x100x65mm (7TE).

Die Leitungslänge zwischen der Steuereinheit und den Stromzählerklemmen sollte nicht länger als 25 m sein!



## 4.5 Hydraulischer Anschluss




Abbildung 7: Anschluss Variante Heizstab




Abbildung 8: Anschluss Variante Boiler



#### 4.6 Temperaturfühler

Bei den Temperaturfühlern B1 bis B3 müssen die mitgelieferten Fühler verwendet werden. Diese sind auf die Steuerungseinheit abgestimmt. Die Leitungslänge darf maximal 25 Meter betragen.

Die Temperaturfühler B1 und B2 müssen am Warmwasserspeicher angebracht werden. Hierfür ist bei einigen Wasserspeichern eine Vorrichtung unter der Dämmung vorgesehen.

B1: Speicher Temperatur oben B2: Speicher Temperatur unten

Der kleinere Fühler ist für B3, die Boilervariante notwendig, und wird möglichst nah an der Wärmeausgangsseite des Boilers an dem Rohr befestigt.




Abbildung 9: Anbringung der Temperatursensoren

#### Hinweise:

Die Thermostate an Heizstab bzw. Boiler sollten immer auf max. Stellung stehen. Die Einstellung der maximalen Temperatur im Speicher erfolgt im Programmpunkt "maximale Speichertemperatur". Wenn im Speicher Trinkwasser vorhanden ist, sollte die Speichertemperatur nicht über 60 °C betragen (Kalkausscheidung). Ansonsten kann die Temperatur auf 70°C eingestellt werden.

Die Nachheiztemperatur (sofern aktiviert) muss immer kleiner als die maximale Speichertemperatur sein. Bei der Boilervariante sollte die Pumpe (Einbau im Kaltwasserstrang) auf 5 Liter/Minute eingestellt werden.



#### 4.7 Pumpen Einstellungen bei der Boiler Variante

Die Pumpe muss bei der Inbetriebnahme manuell eingestellt werden um die Durchflussmenge auf die vorgegebenen 5 l/min einzustellen. Diese Einstellung wird nur mit der Pumpeneinstellung regulieren und am Durchflussmesser kontrolliert.

#### Einstellungen an der Pumpe

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der Pumpe!

Die Pumpe darf *nicht* auf den Timer Modus gestellt werden. Sie sollte einfach normal eingeschaltet werden.

Der elektrische Anschluss der Pumpe darf nur von einer elektrischen Fachkraft ausgeführt werden.

Nach der Pumpe muss ein Rückschlagventil (im Lieferumfang enthalten) installiert werden.

#### Einstellung des Strangregulierungsventils

Das Strangregulierungsventil wird nach dem Rückschlagventil eingebaut und besitzt ein ½" Gewinde, ausgangsseitig. Zur Pumpe hat es ein ¾" Anschluss. Diese Reduzierverlängerung vom Rückschlagventil zum Strangregulierungsventil (1/2" auf ¾") ist im Lieferumfang enthalten.



Abbildung 10: Strangregulierungsventils

Nach dem manuellen Starten der Pumpe wird über die Stellschraube der Pumpe die Durchflussmenge auf 5 Liter/Minute über das Sichtglas eingestellt. Wenn die Pumpe gedrosselt werden muss sollte die Pumpenleistung reduziert werden.

Der Temperatursensor muss in der Nähe vom Warmwasserausgang des Boilers installiert werden, maximale Kabellänge ist 25 Meter.



#### 5. Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme kontrollieren Sie bitte alle hydraulischen Verbindungsstück auf ordnungsgemäßen und vollständigen Anschluss.

Kontrollieren Sie alle Kabel für die Kommunikation und netzführenden Kabeln auf die richtige Positionierung der Anschlüsse und geeigneten Anzugsdrehmomenten der Klemmen.

Erst wenn alle Anschlüsse vollständig geprüft wurden, darf die Control Unit eingeschaltet werden!

Bitte schalten Sie das SHKW in der folgenden Reihenfolge ein:

- 1. Vorsicherungen vom SHKW in der Hausverteilung
- 2. Fehlerstromschutzschalter 1F1
- 3. Hauptschalter, Power Unit
- 4. Steuerungssicherung F2

Bitte bearbeiten Sie nun die vollständige die Einstellung der Steuerung. Hierzu gehen Sie alle unten aufgeführten Punkte nacheinander durch und nehmen die Einstellungen sorgsam vor.

Insbesondere muss die Lernphase des Gerätes muss durchgeführt werden und muss vollständig abgeschlossen werden, dies kann bis zu 15 Minuten dauern.



#### 6. Einstellen der Steuerung

Das **S**olar-**H**eiz-**K**raft-**W**erk (SHKW) hat die Aufgabe den erzeugten PV Strom intelligent im Haus zu verteilen, so dass möglichst kein Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird.


Das SHKW besitzt einen modernen 32-bit Prozessor.

Ferner enthält das Gerät 4 verschiedene Schnittstellen und eine Menge zusätzliche Ein- und Ausgänge.

Damit ist das Gerät für zusätzliche Anforderungen gerüstet.

Das SHKW kann Boiler oder einen Heizstab ansteuern!


#### **Bedienungs- und Anzeigeelemente vom SHKW**



Wird die Anlage an Spannung angeschlossen leuchtet die LED Betrieb. Die LED Status (grün) blinkt im Sekundentakt wenn keine Störung anliegt. Die Hintergrundbeleuchtung vom Display schaltet automatisch nach 10 Minuten ab, wenn keiner der drei Bedientasten mehr gedrückt wurde. Die Einschaltung erfolgt dann mit Drücken einer Bedientaste. Findet eine Modbus-Übertragung statt, leuchtet die LED Modbus (orange). Sie sollte immer zweimal blinken. Blinkt sie nur einmal antwortet die Power Unit nicht. Über den USB OTG Stecker kann ein neues Programm über einen USB Stick geladen werden. Die Funktionen der Bedientasten werden im Kapitel Programmabläufe beschrieben.





#### Programmabläufe






#### Hauptprogramm






#### Menüaufrufe Betrieb







#### Menüaufrufe: Einstellungen























## 6.1 Fehlerbeschreibungsliste "Anlagencheck"

Programmpunkt "Anlagencheck" aufrufen

•	"Anlagencheck" aufrufen
Anzeige	Fehlerursachen/ prüfen
Temperaturen Kessel oben 50 °C	<ul> <li>Fühleranschlussklemme 33/34 prüfen</li> <li>NTC Fühler vorhanden. Widerstandsmessung ca. 5 kOhm bei Raumtemperatur</li> <li>Anzeige ein "U °C" → Fühlerleitung unterbrochen</li> <li>Anzeige ein "K °C" → Fühlerleitung kurzgeschlossen</li> <li>Anzeigewert zu klein. Keine richtige Verbindung vom Fühler zur Kesselwand</li> </ul>
	- Fühler defekt - Steuereinheit (A1) defekt - Fühleranschlussklemme 35/36 prüfen
Temperaturen Kessel unten 50 °C	- NTC Fühler vorhanden. Widerstandsmessung ca. 5 kOhm bei Raumtemperatur - Anzeige ein "U °C" → Fühlerleitung unterbrochen - Anzeige ein "K °C" → Fühlerleitung kurzgeschlossen - Anzeigewert zu klein. Keine richtige Verbindung vom Fühler zur Kesselwand
	- Fühler defekt - Steuereinheit (A1) defekt - Fühleranschlussklemme 37/38 prüfen
Temperaturen Vorlauftemperatur 50 °C	- NTC Fühler vorhanden. Widerstandsmessung ca. 5 kOhm bei Raumtemperatur - Anzeige ein "U °C" → Fühlerleitung unterbrochen - Anzeige ein "K °C" → Fühlerleitung kurzgeschlossen
nur bei Boilervariante	- Anzeigewert zu klein. Keine richtige Verbindung vom Fühler zum Rohr Kleiner Fühler angeschlossen Fühler besser isolieren
	- Fühler defekt - Steuereinheit (A1) defekt
Stromzähler Erzeugungszähler 4260 Watt	- Anschlussklemmen prüfen → (A1) Kl. 13 Stromzähler (P1) Kl. 20 (A1) Kl. 11 Stromzähler (P1) Kl. 21 Prüfen: Impulse erzeugen durch Verbindung Kl. 20 und Kl. 21 am Stromzähler (P1) - Wechselrichter defekt
	- wechsellichter delekt - zu dunkel draußen - Stromzähler (P1) defekt - Wert zu hoch/zu klein → Einstellung Impulse/kWh prüfen - Steuereinheit (A1) defekt
Stromzähler	- Anschlussklemmen prüfen → (A1) Kl. 13 Stromzähler (P2) Kl. 20 (A1) Kl. 12 Stromzähler (P2) Kl. 21
Verbrauchzähler 850 Watt	Prüfen: Impulse erzeugen durch Verbindung Kl. 20 und Kl. 21 am Stromzähler (P2) - kein Eigenverbrauchsstrom → Hausverbraucher einschalten
	- Stromzähler (P2) defekt - Wert zu hoch/zu klein - Steuereinheit (A1) defekt  → Einstellung Impulse/kWh prüfen
	- Anschlussklemmen prüfen → (A1) Kl. 13 Stromzähler (P3) Kl. 20 (A1) Kl. 10 Stromzähler (P3) Kl. 21 Prüfen: Impulse erzeugen durch Verbindung
Stromzähler Wärmezähler 3410 Watt	KI. 20 und KI. 21 am Stromzähler (P3)  - Wechselrichter defekt  - Boiler/Heizstab werden automatisch → Thermostate auf max. Temperatur stellen auf volle Leistung gestellt  → Ansteuerleitung (A1) KI. 14 /18 prüfen Spannung an KI.14/18 muss <10 V sein
	- Stromzähler (P3) defekt - Wert zu hoch/zu klein - Power Unit Boiler/Heizstab defekt - Steuereinheit (A1) defekt - Sicherung der Power Unit defekt



Pumpentest Pumpe = Ein (19 sec) nur bei Boilervariante	- Pumpe wird automatisch alle 20 Sekunden ein- und ausgeschaltet - Relaisansteuerung prüfen → (A1) Kl. 19 (K1) +24 V (A1) Kl. 20 (K1) GND  - 230 V für Pumpe prüfen - Relais defekt - Pumpe defekt - Steuereinheit (A1) defekt
Boiler-/Heizstabtest gesamt: 3840 Watt	- Alle Boiler/Heizstäbe werden automatisch auf Max Leistung gestellt. Es kann ein Einzeltest der Boiler durchgeführt werden (über Thermostate ab- oder zuschalten) - Anschlussklemmen prüfen → (A1) Kl.14 Power Unit Kl GND (A1) Kl.18 Power Unit Kl +10V 10 V müssen vorhanden sein - Thermostate ausgeschaltet → Thermostat auf max. Temperatur stellen
	- FI gefallen - Boiler/Heizstab defekt - Stromzähler Wärme defekt - Steuereinheit (A1) defekt - Sicherung an der Power Unit defekt.
Heizstab Phase L2 Aus nur bei	Die Phase L2 kann bei der Heizstabvariante geprüft werden Anschlussklemmen prüfen - Thermostate ausgeschaltet - Sicherung für L2 - Relais defekt
Heizstabvariante	
Heizstab Phase L3 Aus	Die Phase L3 kann bei der Heizstabvariante geprüft werden - Anschlussklemmen prüfen - Thermostate ausgeschaltet - Sicherung für L3 - Relais defekt
nur bei Heizstabvariante	
zweiter Heizstab Ein	Der zweite Heizstab wird mit den Phasen L1, L2, L3 - Anschlussklemmen prüfen - Thermostate ausgeschaltet - Sicherung für L1, L2, L3 - Relais defekt
nur bei Heizstabvariante mit zwei Heizstäben	



## 6.2 Fehlerbeschreibungsliste "GPRS"



Anschluss an Klemme :

23 → TXD

24 → RXD

25 → MOD

26 → GND

Abbildung 12: GPRS Modem



Anzeige	Fehlerursachen/ prüfen
Signalqualität SQL 0 (031 31=gut)	SQL = 0 → Wert nach größer 20 sec Wartezeit  - Anschlüsse TX, RX, MO, <sup>⊥</sup> , prüfen. Liegt eine Vertauschung vor  - grüne Lampe am GPRS Modem muss blinken. GPRS kurz aus- und einschalten und Programmpunkt neu aufrufen  - Netzstecker vom GPRS Modem prüfen. 230 V vorhanden  - keine Antenne angeschlossen  - SUB D Stecker am GPRS Modem prüfen  - SIM Karte fehlt  - PIN falsch eingeben. Pin mit Handy prüfen.
Signalqualität SQL 5 (031 31=gut)	SQL sehr klein → SQL sollte immer über 15 sein - besseren Antennenplatz suchen - externe Antenne anschließen anderen Netzbetreiber wählen
Übertragungstest Datenblock 5 / 37	Datenblock zählt nur zwischen 1 und 5 - Anschlüsse TX, RX, MO, <sup>⊥</sup> , prüfen. Liegt eine Vertauschung vor - grüne Lampe am GPRS Modem muss blinken. GPRS kurz aus- und einschalten und Programmpunkt neu aufrufen - Netzstecker vom GPRS Modem prüfen. 230 V vorhanden - keine Antenne angeschlossen - SUB D Stecker am GPRS Modem prüfen - SIM Karte fehlt
Übertragungstest Datenblock 6 / 37	Datenblock zählt nur bis 6 - PIN ist falsch - PIN mit Handy prüfen - PIN neu eingeben
Übertragungstest Datenblock 10 / 37	Datenblock zählt nur bis 10 - Einbuchung ins Netz fehlgeschlagen - bei mehreren Fehlversuchen besseren Antennenplatz suchen - externe Antenne anschließen
Übertragungstest Datenblock 19/37	Datenblock zählt nur bis 19 - gerufener Server ist nicht bereit (später erneut versuchen) - kein Guthaben auf der Karte - externe Antenne anschließen



## Hinweise zu den Diagnosenummern

Jede Anlage wird automatisch um Mitternacht geprüft. Die Diagnose von der jeweiligen Anlage ist im Internet unter dem Menüpunkt "Anlagenparameter" ablesbar.

Anzeige	Ursachen /prüfen
kein Fehler	
Diagnose 1	Phase L1 schaltet nicht.  - Sicherung L1 defekt,  - Thermostat geschaltet  - Modbus gestört  - PowerUnit defekt  - Heizstab/Boiler defekt
Diagnose 2	Phase L2 schaltet nicht.  - Sicherung L2 defekt,  - Thermostat geschaltet  - Modbus gestört  - PowerUnit defekt  - Heizstab/Boiler defekt
Diagnose 3	Phase L3 schaltet nicht.  - Sicherung L3 defekt,  - Thermostat geschaltet  - Modbus gestört  - PowerUnit defekt  - Heizstab/Boiler defekt
Diagnose 4	Heizstab nicht geschaltet     Thermostat geschaltet     Heizstab defekt
Diagnose 5	PowerUnit schaltet nicht ab - Modbus gestört - PowerUnit defekt



#### 7. Online Monitoring

Die aufbereiteten Daten Ihres SHKW's werden bei richtiger Installation und der Einsendung Ihre Einverständniserklärung auf unserem Solar Count Internetportal dargestellt.

#### http://solarcount.net/

Mit dem aufgeführten Link gelangen Sie auf die Startseite Ihres Monitoring Portals.

Auf <u>www.solarcount.net</u> wählen Sie Ihre Anlagennummer unter dem Dropdown Menü SHKW aus. Jetzt sind Sie auf der Startseite Ihres SHKW Online Portals.




Abbildung 13: Anzeige der Monitoringdaten, Beispiel



## 8. Lieferumfang Variante Boiler

#### Set 6 KW:

1 Stück	Control Unit
2 Stück	Temperaturfühler mit Anschlusskabel 6 Meter (B1,B2)
1 Stück	Temperaturfühler mit Anschlusskabel 6 Meter (B3)
2 Stück	Stromzähler (P1,P2)
1 Stück	Pumpe, Rückschlagventil, Strangregulierer
1 Stück	Power Unit
1 Stück	Boiler 30 I



#### 9. Lieferumfang Variante Heizstab

#### Set Heizstab 0 - 6 KW:

Control Unit
Temperaturfühler mit Anschlusskabel 6 Meter (B1,B2)
Stromzähler (P1,P2)
Power Unit 6 KW
Heizstab 6 KW

#### Zubehör ( nicht im Lieferumfang enthalten)

Hygiene Schichtenspeicher, 300 Liter Hygiene Schichtenspeicher, 500 Liter Hygiene Schichtenspeicher, 800 Liter

Relais zur Steuerung externen Verbraucher:

Typ: ER 12 DX-UC Hersteller: Eltako

### Gewährleistung Heizstab und Boiler

Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden dir durch Korrosion der medienberührten (Wasser) Teile, Verkalkung oder Verschmutzung der Heizstäbe sowie unsachgemäßen und zweckentfremdeten Einsatz entstehen.



## 10. Daten Ihres SHKW's

PV Anlagen Größe: kWp
SolarModule Typ:
Anzahl SolarModule:
Wechselrichter Typ:
Pufferspeicher Hersteller:
Pufferspeicher Fassungsvermögen:I
SHKW Typ:
SHKW Online Monitoring Nummer:
Inbetriebnahme Datum:
Vorgenommene Einstellungen des SHKW´s
Warmwassererzeugung durch: Boiler  Heizstab
Maximale Speichertemperatur:°C
Lernkurve durchgeführt:
Nachheizung aktiviert: ja 🗌 nein 🗌
Einstellung der Pulse des Stromzählers: Imp/kWh (Vorgabe 2000 Imp/kWh
Boilervariante:
Drosselung der Durchflussmenge auf:l/min (Vorgabe 5 Liter/Minute)
Entfernung von der Pumpe zum Boiler :cm
Entfernung vom Boiler zum Temperatursensor:cm



## 11. Freigabe-Online-Monitoring/Einverständniserklärung

	Einverständniserklärung von (Gebäude-/Hauseigentümer)	
-	Vorname/ Name	
-	Straße / Nr.	
-	PLZ / Ort	
abrufer	nsche die Ertragswerte meiner Anlage künftig online über das Webportal des Herstellers n zu können und stimme deshalb zu, dass zu diesem Zweck folgende Informationen entlicht werden:	
(X) (X) (X)	es sich um eine Speicheranlage handelt).  PLZ und Ortsname des Anlagenstandorts.  Die Hersteller-Identifikationsnummer Ihrer Anlage.	alls
	t bestätigen, Sie dass Sie die Die Prüftaste "T" der Fehlerstromschutzeinrichtung einmal probetätigt wird.	)
Bereits und ich Ich bin	e Übertragung und Übertragungskosten der Daten bin ich selbst verantwortlich. Für die stellung der Ertragswerte im Internet durch den Hersteller entstehen mir keine weiteren Kosn erhalte auch keine Vergütung für die Veröffentlichung dieser Daten. darüber informiert, dass ich diese Erklärung jederzeit schriftlich wiederrufen und meine swerte dann nicht mehr online abrufen kann.	ten
Datum	Haus-/Gebäudeeigentümer (Kunde)	

